Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки Philips

Общие принципы настройки приведены в данной инструкции, но для каждой конкретной модели телевизоров **Philips** настройки могут незначительно отличаться.

Сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании Philips, есть цифровое вещание (на момент выпуска TB, но если вы обновите прошивку через их официальный сайт, то в последующих прошивках этот список может измениться). Если нашей страны там нет, то придётся поставить какую-то другую из этого списка (обычно Франция, Финляндия или Германия).

- 1. Нажимаем на значок «Домик»
- 2. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей Philips, нажмите кнопку «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация»



3. Выберите вкладку «Установка». После нажатия кнопки «ОК», вы переместитесь во второе поле меню, затем перейдите на вкладку «Настройка канала». После нажатия кнопки «ОК» у Вас откроется третья часть меню, где необходимо выбрать «Автомат. Установки». Далее у вас появиться сообщение об обновлении списка каналов, нажмите «Начать»



4. Выберите «Переустановка каналов»



5. В разделе Страна необходимо выбрать Финляндию, если же в предложенном списке нет данной страны, то выберете Германию.

Выберите свою страну.	Бельгия	
	Болгария	
	Хорватия	
	Чехия	
	Дания	
	Эстония	
	Финляндия	
	Франция	

6. Поскольку вы подключаетесь к цифровому телевидению через кабельную сеть DVB-С, необходимо выбрать «Кабельное»



7. Прежде чем, начать поиск каналов, выберете «Установки», чтобы вручную исправить параметры поиска



8. Установите ручной режим скорости передачи. Во вкладке скорость передачи вручную с пульта управления изменяем на 6750 kb/s. В некоторых моделях телевизоров, скорость потока указывается во вкладке «Символ 1», «Символ 2» оставляем 0.



9. Теперь установите ручной режим сетевой частоты и с пульта управления введете сетевую частоту 570 Мгц.



10. После нажатия вкладки готово, вы опять попадете в меню запуска каналов, теперь можно начать сканирование.



11. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены каналы.

Настройка модели телевизоров Philips 2011 года

1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку **[Home]** и перейдите в раздел **«Конфигурация»**

9				
Руководство Фругие	Просм. телевиз. Добавьте устройства	Обзор USB	Scenea	
	PH	nues		

2. Выберите пункт «Поиск каналов»

Конфигурация			
		Обновления прогр.	Просмотр
изображения и звука		обеспечения	демонстр. роликов
Настройки ТВ	Настройки канала	Настройки ПО	

3. Выберите пункт «Переустановка каналов»

Выберите "Обновить каналы" для обновление списка каналов. Выберите "Пеоектановить	Обновить каналы
	Переустановка каналов
каналы" для поиска и сохранения каналов повторно.	100
Отмена	

4. Укажите одну из стран Западной Европы, например Германию или Швейцарию

Внимание! Если у вас при выборе отсутствуют страны Западной Европы, а есть только Россия и Украина, то необходимо обновить ПО вашего телевизора. Как это сделать можно узнать в службе поддержки Philips по бесплатному федеральному номеру 8-800-2200004

Выберите свою страну.	Эстония
	Финляндия
	Франция
	Германия
	Греция
	Венгрия
1	Ирландия
M	Италия

5. Выберите пункт «Кабельное (DVB-C)»

Функция "Кабель"	Антенна (DVB-T)
аналоговые кабели цифровые DVB-C	" Кабельное (DVB-C)
каналы. Для устано нажмите ОК.	
1	20

6. Введите символьную скорость 6.750 kb/s, в зависимости от модели пункт, куда нужно ее вводить может называться «Скорость передачи» или «Значение символа», если таких полей несколько (как на рисунке), то введите скорость хотя бы в одно из них

Реж	им скорости пере	6.750	
340	дустановленные		
Зна	чение символа 2		
Ска	нирование часто	r	
Пер	епад частот		
Реж	им сетевой часто		
Сет	евая частота		

7. Теперь установите сетевую частоту, для этого с пульта введите 570 Мгц.



8. Нажмите «Готово» и после этого начните поиск кнопкой «Начать»



 Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены каналы. Настройка производится примерно за 5-10 минут.